

Arrêt automatique

A tout moment, appuyer sur le bouton STOP/EJECT pour arrêter la conservation (ou le chargement). Lorsque la bande arrive à son extrémité, les boutons SAVE et LOAD (ou le bouton LOAD) sont automatiquement libérés.

Bouton de phase

Normalement, placer ce bouton à la position relâchée NORM (normal). Si le programme n'a pas été chargé, placer ce bouton PHASE à la position enclenchée REV (inverse) et essayer à nouveau.

Bouton de contrôle

Il permet d'obtenir et de couper le son de contrôle.

Circuit de réglage automatique du niveau (ALC)

Cet appareil est doté d'un circuit ALC et aucun réglage particulier n'est requis.

EXPLOITATION

Pour charger un programme dans la mémoire de l'ordinateur personnel

Preparation:

Commande de P.M. → LEVEL FIX/MODE 1
Bouton de PHASE → NORM
Sélecteur de TAPE SPEED → NORM
Réglage de LOAD LEVEL → 10

1. Installer la cassette pré-enregistrée dans le logement.
2. Régler le bouton MONITOR selon les besoins.
3. Appuyer sur le bouton LOAD.
4. Rebobiner la cassette jusqu'à la position du programme à charger.
5. Exécuter la commande de charge (de l'ordinateur) pour charger le programme dans la mémoire de l'ordinateur et la bande défile automatiquement. Pour un complément de détails, consulter le mode d'emploi de l'ordinateur.
6. Lorsque le chargement est terminé, la bande s'arrête automatiquement.
Pour éviter d'endommager le galet presseur et l'appareil proprement dit, il est recommandé d'appuyer sur le bouton STOP/EJECT.
7. Si l'on désire retirer la cassette du logement, appuyer à nouveau sur le bouton STOP/EJECT.

Si le chargement est manqué et/ou avec apparition d'un message d'erreur.

Rebobiner la bande jusqu'au début de la plage souhaitée et essayer une des démarches suivantes (en suivant l'ordre donné). Répéter ensuite les démarches fondamentales, décrites ci-dessus.

- a) Effectuer les démarches fondamentales ci-dessus avec:
P.M. → LEVEL FIX/MODE 1
PHASE → NORM
LOAD LEVEL → 10
- b) Régler sur REV le bouton PHASE, réglé sur NORM au point "a".
- c) Ajuster le réglage LOAD LEVEL avec:
P.M. → MODE 2
PHASE → NORM
- d) Ajuster le réglage LOAD LEVEL avec:
P.M. → MODE 2
PHASE → REV
- e) Ajuster le réglage LOAD LEVEL avec:
P.M. → MODE 3
PHASE → NORM
- f) Ajuster le réglage LOAD LEVEL avec:
P.M. → MODE 3
PHASE → REV

Remarque:

Le réglage LOAD LEVEL n'a pas d'effet lorsque le réglage P.M. est placé sur LEVEL FIX/MODE 1.

Chargement à vitesse accélérée (2 fois)

Lors du chargement avec un ordinateur personnel et standardisé MSX:

Dans le cas d'une bande sauvegardée au taux de transfert de 1.200 bauds, régler le sélecteur TAPE SPEED sur HIGH.

Etant donné qu'une bande sauvegardée au taux de transfert de 2.400 bauds ne peut pas être chargée à vitesse accélérée, régler le sélecteur TAPE SPEED sur NORM.

Lors d'un chargement avec un ordinateur personnel autre que du standard MSX, régler le sélecteur TAPE SPEED sur NORM.

Remarque:

Lors de la sauvegarde, le sélecteur TAPE SPEED doit être réglé sur NORM.

4. Sécher et polir la surface des têtes à l'aide d'un morceau de linge doux.

ESPAÑOL

CONTROLES

1. Botón de indicador de registro (SAVE)
2. Botón de carga (LOAD)
3. Botón de rebobinado/localización regresiva (REW/REVIEW)
4. Botón de avance rápido/localización progresiva (F FWD/CUE)
5. Botón de parada/expulsión (STOP/EJECT)
6. Contador de la cinta (TAPE/COUNTER)
7. Botón de reposición (RESET)
8. Tapa del compartimiento del casete
9. Conmutador de adaptación de programas (P. M. SWITCH)
10. Botón de monitor (Monitor)
11. Botón de fase (PHASE)
12. Selector de velocidad de cinta (TAPE SPEED)
13. Control de nivel de carga (LOAD LEVEL)

PREPARACION PARA SU UTILIZACION

ATENCIÓN:

En vista de la gran variedad de computadoras disponibles de distintos fabricantes, se aconseja comprobar de antemano la compatibilidad de esta grabadora de datos con cualquier computadora específica.

1. Antes de poner en funcionamiento el aparato por primera vez o se ponga a funcionar en un nuevo domicilio, cerciorarse de que el ajuste del selector de tensión (VOLTAGE SELECTOR), coincide con la tensión del lugar. Para ajustar la tensión, girar el selector de tensión (VOLTAGE SELECTOR) hacia la derecha o izquierda con destornillador pequeño hasta que la indicación de la tensión corresponda al valor de su localidad (Fig. 2).
2. Para las computadoras personales estándar, conectar el cable de la computadora, que tiene tres clavijas de colores a las tomas siguientes: la negra a la toma REMOTE, la roja a la toma SAVE y la blanca a la toma LOAD de este aparato (Fig. 3.)
Para más detalles, consultar el manual de instrucciones de la computadora.
3. Conectar el cable de la alimentación de CA adjunto a una toma de la red de CA.

CONSEJOS UTILES

Inserción y extracción de las cintas casete

Abrir la tapa del compartimiento del casete presionando el botón de parada/expulsión (STOP/EJECT). Inserte el casete con el carrete lleno a la izquierda (visible por la ventanilla) y la parte de cinta expuesta encarada hacia usted (Fig. 4). Cerrar la tapa del compartimiento del casete para poner el casete en la posición de reproducción. Entonces el aparato queda preparado para la operación. Para utilizar la segunda pista, presionar el botón de parada/expulsión (STOP/EJECT) y extraer el casete. Dar la vuelta al casete y volver a insertar como se ha descrito previamente (Fig. 5).

Prevención contra borrados accidentales (Fig. 6)

Siempre que se efectúe un registro, el material previamente registrado queda automáticamente borrado. Para proteger materiales valiosos contra borrados accidentales, este aparato y los casetes están provistos de características de seguridad estándar. Para conservar el material registrado, romper las lengüetas de la parte posterior del casete con un destornillador u objeto similar. Para proteger el lado A (1) contra borrados accidentales, romper la lengüeta del lado derecho (2). Para poder efectuar nuevos registros en un casete desprovisto de estas lengüetas protectoras, cubrir los orificios dejados por las lengüetas con cinta adhesiva (3). Este aparato no funcionará en el modo de registro cuando se trate de un casete desprovisto de tales lengüetas.

Contador de la cinta y botón de reposición

El contador de la cinta de 3 dígitos incorporado en el aparato permite la localización instantánea de cualquier parte específica de la cinta. Cuando se efectúe el registro desde el principio de la cinta, ajustar el contador a "000" presionando el botón de reposición (RESET). A medida que se van registrando los